



www.mrchristmas.com

**THIS PRODUCT IS NOT A TOY**

## ANIMATED SYMPHONY OF BELLS

### I. DESCRIPTION

Thank you for purchasing the **Animated Symphony of Bells**. This product features an LED lighted and animated inside scene with skaters circling a tree. Nine brass bells and a music chip play 50 songs (25 Christmas carols and 25 year-round songs) together. The gift box includes a unit, a song card, and an adapter. **This product is not a toy and is not intended for use by children.**

### II. OPERATION

1. Gently lift the unit from the packaging and remove it from the polybag. **DO NOT LIFT THE UNIT BY HOLDING ANY ATTACHED FIGURES OR PARTS.**
2. Place the unit on any flat surface.
3. Insert the adapter plug into the unit jack at the rear of the unit. Plug the adapter into a nearby working outlet.  
**The adapter is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.**
4. Turn the switch inside the music box from OFF to ON.
5. Turn the VOLUME dial at the back of the unit to from LO to HIGH. Music will begin to play, bells will chime. Lights will go on in the inside scene and figures will begin to move.
6. Switch from Christmas songs to year-round classics by turning the dials inside the box. The two dials are labeled A-E and 1-10. Christmas songs are A1-C5. Year-round classics are C6-E10. Use the song card to select songs by turning the dials to the assigned letter-number combination. For example, turn the dials to A and 1 to hear "Angels We Have Heard on High," which is song A1. Subsequent songs will play continuously following the selected song.



### III. TROUBLESHOOTING

Your **Animated Symphony of Bells** has been designed to give many seasons of trouble-free operation. In the event that a problem does occur, please refer to the following chart for suggested solutions.

Problem	Likely Cause	Solution
No music or motion	No power	Make sure the adapter is plugged into a working outlet and the adapter jack is securely attached to the back of the unit
No music is playing or the bells are playing alone	Pause between songs	Wait one or two seconds for the next song to start
	VOLUME dial LO	Turn VOLUME dial to the HIGH position
Music is playing but figures are not moving	Power is interrupted	Turn power OFF and then ON again
Music is too loud, too soft or not audible	VOLUME dial is incorrectly adjusted	Make sure VOLUME dial is HIGH and then adjust to your preference
	Power is interrupted	Make sure the adapter is plugged into both the wall and the unit

#### PLEASE NOTE:

*All wood products are hand made and may have slight imperfections, making each and every one unique.*

*For more information about this product please call 1-800-4MR-XMAS or visit our website at <www.mrchristmas.com>. We will be happy to help you!*

#### IV. SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

**WARNING: THIS IS NOT A TOY! THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS WHICH COULD CAUSE CHOKING IF SWALLOWED.**

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. IF SERVICING IS NEEDED, SEND TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PLEASE ADHERE TO THE FOLLOWING:

1. Read Instructions - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated. Please adhere to the instructions and warnings for your safety.
2. Water and Moisture - Do NOT put appliance near water of any kind: a bathtub, washbowl, kitchen sink, on a wet floor or near a swimming pool.
3. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, hairdryers, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.
4. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only like the one which comes with the appliance.
5. Damage Requiring Service - Have a qualified service personnel service this appliance when:
  - A. The power-supply cord or plug has been damaged.
  - B. Objects have fallen or liquid has spilled into the appliance.
  - C. The appliance has been exposed to rain or moisture.
  - D. All troubleshooting techniques have been tried and the appliance will not work or has stopped working.
  - E. The appliance has been dropped or the enclosure damaged.

*The following is only applicable to customers in the USA:*

#### V. NINETY DAY LIMITED WARRANTY

Mr. Christmas warrants the original customer/purchaser of **Animated Symphony of Bells** that it will be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date-of-purchase. Any liability of Mr. Christmas under this warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts without charge if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date-of-purchase, name and mailing address of the original consumers/purchasers. This warranty does not cover defects caused by damages in transit, abuse, accident, negligence or repairs made by others. This warranty gives the consumer/purchaser specific legal rights. This consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

## INSTRUCCIONES

### ESTE CONJUNTO DE PRECISION NO ES UN JUGUETE!

#### I. DESCRIPCIÓN

Gracias por comprar el **ANIMATED SYMPHONY OF BELLS**. Este producto muestra en el interior una escena de patinadores que giran alrededor de un árbol iluminada de luces LED. Nueve campanas de latón y un chip de música tocan 50 canciones juntos (25 villancicos y 25 de todos los tiempos). La caja de regalo incluye la unidad principal, una carta con una selección de canciones y un adaptador. **Este producto no es un juguete y no deberá ser usado por niños.**

#### II. FUNCIONAMIENTO

1. Agarre firmemente la base de la unidad y retirela del envase de espuma de poliestireno y después remuevela del bolso de plástico. **NO AGARRE LA UNIDAD POR EL TECHO, LAS FIGURITAS O OTRAS PARTES FRÁGILES.**
2. Ponga la unidad sobre cualquier superficie plana.
3. Introduzca la clavija del adaptador en la toma de corriente en la parte posterior de la unidad. Enchufe el adaptador a una toma de corriente eléctrica cercana.
4. Gire el interruptor dentro de la unidad de OFF hacia la posición "ON".
5. Gire la rueda de VOLUMEN en la parte posterior de la unidad de LOW hacia HIGH. La unidad comenzará a tocar música, las campanas sonarán y la escena interior se ilumina y las figuritas empezarán a moverse.
6. Usted podrá elegir entre villancicos y clásicos de siempre solo girando las agujas dentro de la unidad. Las dos agujas son etiquetado A-E y 1-10. Para encontrar Villancicos busca entre A1-C5. Para Clásicos de siempre busca entre C6-E10. Utilice la carta con las canciones para elegir canciones girando la AGUJA ALFABÉTICA y la AGUJA DE LOS NÚMEROS en la posición del número de la canción elegida. Por ejemplo, gire las agujas en A y en 1 para escuchar "We have heard on High, que es canción A1.

#### III. POSIBLES PROBLEMAS

Su **ANIMATED SYMPHONY OF BELLS** ha sido diseñado para darle muchas Navidades libres de problemas. En el caso de que algún problema ocurriese, por favor refiérase a la siguiente lista de posibles soluciones.

Problema	Posible Causa	Solución
Sin música, sin movimiento	Sin corriente	Asegúrese que el adaptador esté enchufado a la red eléctrica. Asegúrese que la clavija del adaptador AC esté bien metida en la toma de la unidad.
No hay música o las campanas suenan solo	Está entre dos canciones	Espere unos segundos a que empiece la siguiente canción
	La rueda del VOLUMEN está en LO	Gíre la rueda del VOLUMEN hacia la posición HI
Hay música pero las figuritas no se mueven	Sin corriente	Ponga el interruptor de corriente en OFF y después en ON
La música esta demasiado alta o baja, o no se escucha	Rueda del VOLUMEN mal ajustado.	Ajuste la rueda del VOLUMEN a su preferencia.
	Sin corriente	Asegúrese que el adaptador esté bien enchufado en la pared y en la unidad

**NOTA:** Para más información sobre este producto, por favor visítenos en la red: <[www.mrchristmas.com](http://www.mrchristmas.com)>.

#### IV. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AVISO: ESTE CONJUNTO NO ES UN JUGUETE. ESTE PRODUCTO CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE DE SER INGERIDAS PODRIAN CAUSAR ASFIXIA.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. NOQuite LA TAPA, NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES EN SU INTERIOR. SE NECESITA SERVICIO, REQUIERE A PERSONAL CALIFICADO.

POR FAVOR, ADHIERE A LO QUE SIGUE:

1. Léa las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser leídas antes de comenar a usar este artículo.
2. Conserva y Siga las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad deberán ser conservadas para futuras referencias y seguidas.
3. Agua y humedad - Este artículo no deberá ser usado cerca del agua - por ejemplo cerca de la bañera, pila de cocina o lavar, en un sótano humedo o cerca de la piscina, etc.
4. Calor - Este artículo se deberá colocar retirado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, y otros electrodomesticos que producen calor.
5. Fuente de alimentación - Este artículo deberá ser conectado solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o que vaya marcado en el aparato.
6. Entrada de objetos y líquidos - Se debe tener cuidado de que no caigan objetos o se derramen líquidos en su interior a través de alguna ranura.
7. Servicio de reparación - Este artículo requiere el servicio de personal calificado cuando:
  - a. el cable o el enchufe de fuerza esten dañados
  - b. le haya entrado algun objeto o se haya derramado líquido en su interior
  - c. el aparato haya estado expuesto a la lluvia
  - d. el aparato parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamiento
  - e. se haya caído o su exterior esté dañado.
8. Servicio - El usuario no deberá intentar la reparación de este aparato más allá de lo descrito en el manual de instrucciones. Cualquier otro servicio deberá ser referido al personal calificado de servicio.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

**Diese Feinmechanik ist kein Spielzeug!**

#### I. BESCHREIBUNG

Vielen Dank für den Kauf des **ANIMATED SYMPHONY OF BELLS**. Dieses Produkt zeigt eine mit LED-Lichtern beleuchtete Szene im Inneren; bestehend aus Eisläufern die um den Weihnachtsbaum tanzen. Neun Messingglocken und ein musikalischer Chip spielen 50 Lieder (25 Weihnachtslieder und 25 ganzjährige Klassiker). Die Geschenkverpackung enthält das Produkt, eine Karte mit der Songauswahl und ein Netzteil. **Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte deshalb nicht in Kinderhände gelangen.**

#### II. INBETRIEBNAHME

1. Greifen Sie fest den Boden des Gerätes und entnehmen Sie es der Schutzhülle aus Styropor, danach entfernen Sie die Plastikumhüllung. GREIFEN SIE DAS GERÄT NICHT AN DEN FIGUREN ODER AN ANDEREN ZERBRECHLICHEN TEILEN.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche
3. Stecken Sie den Netzteil-Stecker in die AN/AUS Buchse auf der Rückseite des Gerätes. Stecken Sie das Netzteil in eine funktionierende Steckdose in der Nähe.
4. Drehen Sie den Auswahl-Schalter an der Rückseite des Gerätes von der Position OFF auf die Position ON.
5. Drehen Sie den Lautstärkeregler an der Rückseite des Gerätes von LO auf HI. Die Musik wird spielen und die Glocken werden klingen. Die Szene im Inneren wird beleuchtet sein und Die Figuren fangen an sich zu bewegen.
6. Sie können zwischen Weihnachtsliedern und Ganzjährigen Klassikern wechseln, wenn Sie die Rädchen auf der Innenseite der Schatulle drehen. Einer der beiden Zeiger ist mit Buchstaben versehen: A-E und der andere mit Zahlen: 1-10. Weihnachtslieder sind: A1-C5. Ganzjährige Klassiker sind: C6-E10. Benutzen Sie die Karte mit der Songauswahl um so die Nummern/Buchstaben-Kombination für das von Ihnen gewünschte Lied zu wählen. Drehen Sie, zum Beispiel, das

### III. FEHLERSUCHE

Ihr **ANIMATED SYMPHONY OF BELLS** wurde so konzipiert, dass es viele Jahre fehlerfrei funktioniert. Sollte trotzdem einmal ein Problem auftauchen, halten Sie sich bitte an die folgende Tabelle mit Lösungsvorschlägen.

Problem	Möglicher Grund	Lösungsvorschlag
Keine Musik, Keine Bewegung		Gehen Sie sicher, dass das Netzteil in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Überprüfen Sie ob der Netzteilstecker richtig in die Netzteilbuchse an der Rückseite des Gerätes eingesteckt ist
Keine Musik spielt oder es sind nur die Glocken zu hören		Warten Sie einige Sekunden bis zum Anfang des nächsten Liedes Drehen Sie den Lautstärkeregler auf HIGH.
Die Musik spielt, aber die Figuren bewegen sich nicht		Schalten Sie den EIN/AUS Schalter auf OFF und danach auf ON Stellen Sie den Lautstärkeregler zuerst auf HIGH und danach auf die von Ihnen gewünschte Position
Musik ist zu laut oder zu leise, oder keine Musik ist zu hören		Vergewissern Sie sich, dass der Netzteilstecker richtig in die Wand und die Netzteilbuchse des Gerätes eingesteckt ist

### IV. SICHERHEITSHINWEISE

**ACHTUNG: Dieses produkt enthält kleinteile, an denen man ersticken kann, wenn Sie verschluckt werden. Um kein feuer oder elektroschocks zu riskieren, setzen Sie das gerät weder regen noch hoher feuchtigkeit aus. Entfernen Sie die abdeckung nicht. Es gibt innen keine nützlichen teile. Bei problemen wenden Sie sich an unser servicepersonal.**

#### SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise – Alle Hinweise für die Sicherheit und den Gebrauch sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes gelesen werden.
2. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise auf – Alle Sicherheits – und Gebrauchshinweise sollten für den zukünftigen Gebrauch aufbewahrt werden.
3. Warnungen beachten – Die warnhinweise am Gerät – sowie die in der Gebrauchsanweisung – sollten unbedingt befolgt werden
4. Folgen Sie den Anweisungen – Allen Betriebs – und Gebrauchsanweisungen sollte unbedingt Folge geleistet werden.
5. Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser genutzt werden – z.B., in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, Spülbeckens, einer Waschmaschine, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools, etc.
6. Hitze – Das Gerät sollte weit genug entfernt von Hitze produzierenden Geräten wie Radiatoren, Heizungen, Öfen, oder anderen Geräten (wie Verstärkern) aufgestellt werden
7. Energiezufuhr – Das Gerät sollte einzig an einer so wie in der Gebrauchsanweisung beschriebenen oder wie direkt am Gerät angezeigten Stromzufuhr angeschlossen sein.
8. Eintritt von Objekten oder Flüssigkeit – Der sorgfältige Umgang mit dem Gerät sollte gewährleisten das auf keinen Fall irgendwelche Objekte oder Flüssigkeit durch die Öffnungen eindringen können.
9. Von professioneller Hilfe zur Reparatur des Gerätes sollte dann Gebrauch gemacht werden; wenn
  - a. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind; oder
  - b. Das objekt heruntergefallen ist, oder Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist; oder
  - c. Das objekt Regen ausgesetzt war; oder
  - d. Das Gerät nicht normal zu funktionieren oder eine auffällige Beeinträchtigung während des Betriebes zu zeigen scheint; oder
  - e. Das Gerät fallen gelassen wurde oder die Verpackung beschädigt worden ist.
10. Service – Der Benutzer sollte das Gerät ausschließlich nach den Angaben in der Gebrauchsanweisung benutzen bzw. warten. Alle anderen Reparaturen sollten qualifiziertem Servicepersonal übergeben werden.

## INSTRUCTIONS

### CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET

#### I. DESCRIPTION

Merci d'avoir choisi « **La Symphonie de cloches animée** » Ce produit comprend à l'intérieur une scène lumineuse et animée avec des patineurs évoluant autour d'un arbre . Neuf cloches en laiton produisent ensemble au moyen d'une puce électronique 50 musiques différentes ( 25 musiques de Noël et 25 musiques classiques ) La boîte cadeau contient l'unité de base , une carte musicale et un transformateur **Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être laissé à la portée des enfants.**

## II. FONCTIONNEMENT

1. Soulever délicatement l'unité de base du polystyrène et la retirer du sac plastique NE PAS SOULEVER LE PRODUIT EN LE TENANT PAR LES PIÈCES DÉTACHÉES OU LES PERSONNAGES.
2. Placer le produit sur une surface plane.
3. Insérer la prise du transfo dans l'emplacement prévu sous le produit. Ensuite brancher le transformateur dans une prise de courant/secteur.
4. Mettre le produit en fonction en positionnant l'interrupteur de la position « OFF » à la position « ON ».
5. Tourner le bouton du volume à l'arrière du produit de la position « LO » à la position « HIGHT » La musique commencera à jouer ,et les cloches à tinter Les lumières s'allumeront dans la scène intérieure et les sujets commenceront à évoluer.
6. Vous pouvez passer des musiques de Noël aux musiques classiques en tournant les cadrans à l'intérieur de la boîte . Les deux cadrans sont repérés A-E et 1-10 . Les musiques de Noël sont A1-C5 et les musiques classiques C6-E10  
Utilisez la carte musicale pour sélectionner les musiques en tournant les cadrans dans les combinaisons alphanumériques proposées .

## III. DYSFONCTIONNEMENTS

Votre produit « **Animated Symphony of Bells** » a été fabriqué pour fonctionner de nombreuses saisons sans problème. Si un problème survenait , merci de vous reporter au schéma suivant contenant des suggestions de solutions.

Problème	Cause Probable	Solution
Ni musique, ni mouvement	Pas de courant	S'assurer que le transfo est bien connecté à une prise de courant en service et que la fiche jack est bien engagée à l'arrière du produit
La musique ne fonctionne pas ou les cloches fonctionnent seules	Pause entre les chansons	Attendre une ou deux secondes que la prochaine chanson démarre
	Le bouton de volume est « LO »	Tourner le bouton de volume en position « HIGHT »
Le son de la musique est trop bas ou inaudible	Le bouton de volume est mal ajusté	Ajuster le bouton du volume selon votre convenance
	Le courant est coupé	S'assurer que le transfo est branché à la fois dans la prise secteur et dans l'unité de base
La musique fonctionne, mais les personnages ne bougent pas	Le courant est coupé	Positionner l'interrupteur sur 'OFF' puis de nouveau sur 'ON'

### NOTE:

*Tous les produits en bois sont faits à la main et peuvent révéler de petites imperfections, qui en font des objets uniques*

*Pour plus d'information sur ce produit, visitez notre site internet : <http://www.mrchristmas.com>*

## IV. CONSIGNES DE SECURITE ET MODE D'EMPLOI

**ATTENTION** CECI N'EST PAS UN JOUET . CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES QUI POURRAIENT S'AVÉRER DANGEREUSES SI ELLES ÉTAIENT AVALÉES . POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE COURT CIRCUIT , NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ NE PAS RETIRER LE COUVERCLE. L'UTILISATEUR NE DOIT CHANGER LUI-MÊME AUCUNE PIÈCE . SI CERTAINES PIÈCES DOIVENT ÊTRE CHANGÉES S'ADRESSER À DU PERSONNEL QUALIFIÉ

### MERCI DE SE CONFORMER À CE QUI SUIT:

1. Lire les instructions - Toutes les notices et instructions liées à la sécurité et au fonctionnement doivent avoir été lues avant la mise en service du produit. Merci d'observer les instructions et les mises en garde pour votre sécurité.
2. Eau et Humidité - Ne pas disposer le produit près d'eau ou d'endroit humide , sur un sol mouillé ou près d'une piscine.
3. Chaleur – Cet article ne doit pas être placé près d'une source de chaleur comme radiateurs ou sècheurs à cheveux.
4. Sources d'énergie – Le produit peut être connecté uniquement à une source d'énergie prévue spécifiquement pour ce même produit.